

# Rolapp STORAGE

## Инструкция по монтажу

1

Ширина двери  $D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$   
 кол-во дверей  $n = 2, 3, 4, \dots$   
 $z = 40 \text{ мм}$  рекомендуемый

H - высота проема  
 H-8 мм - высота дверей

2

2 A

2 B

$X \leq 18 \text{ мм}$        $X > 18 \text{ мм}$

3

Ø8  
 Ø4

4

Ø3,5x16

5

МИН. 30 мм  
 19 мм  
 22 мм  
 МИН. 25 мм

Ø4x16

6

7

Ø4x16

8

Ø3,5x16

